

PREŠA ZA FURNIR

I i ILI funkcija

Na krajevima preše za furnir dugačke 3 m nalaze se tipke S1 i S2. pritiskom na jednu od dvije tipke izvlači se klip cilindra preše. U sredini se nalazi treća tipka S3. Uloga ove tipke je sigurnosna, preša se aktivira samo kada je pritisnu tipka S3 i tipka S1 ili S2. Kada se otpusti bilo koja tipka preša se podiže (uvlači se klip cilindra).

Na osnovu položajne skice i teksta zadatka potrebno je:

- *na položajnoj skici ucrtati senzore i izlazne uređaje,*
- *napisati tablicu adresa,*
- *nacrtati logičku shemu (FBD)*

POLOŽAJNA SKICA

